



HP Media Center PC 빠른 설치



1 키보드 및 마우스



무선 옵션

마우스/수신기 상자에 있는
설치 지침을 참조하십시오.

또는




2 리모컨



리모컨에는 AA 배터리를
넣으십시오.


3 모니터

모니터와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.




4 스피커

스피커와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.




5 TV 입력 컴퓨터에 TV 신호 연결




또는

케이블이나 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우,
신호가 상자를 통과하도록 합니다.



6 TV 출력 (TV 연결은 선택사항임)

컴퓨터에서 TV로 보내는 TV 신호




TV 디스플레이 설정은 사용 설명서를
참조하십시오.

S-Video 어댑터에 복합 비디오 케이블 연결

7 원격 센서

원격 제어 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.



또는

케이블이나 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우,
신호가 원격 센서 제어 케이블을 통과하도록 합니다.

